

## **КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММЫ И НАЧАТЬ РАБОТАТЬ**

### **ШАГ 1. Установка InterBase Server и InterBase Client**

Установите на компьютере, на котором планируется разместить базу данных, программу InterBase Server; на сетевых компьютерах, на которых планируется установить программы комплекса установите InterBase Client.

### **ШАГ 2. Пароль администратора InterBase**

Измените пароль default-пользователя баз данных с именем SYSDBA; вместо пароля masterkey создайте другой пароль. Пароль меняется с помощью утилиты «IBConsole».

### **ШАГ 3. Установка программ комплекса**

Установите программы комплекса на соответствующие компьютеры. При первом запуске программ Вам потребуется ввести измененный пароль пользователя баз данных SYSDBA.

### **ШАГ 4. Установка обновлений комплекса**

Если имеются обновления для программ комплекса, установите также и их.

### **ШАГ 5. Установка драйверов ключей защиты от копирования**

Если программный комплекс оснащен одним или несколькими ключами защиты от копирования, то необходимо установить драйвера для ключа(ей).

### **ШАГ 6. Настройка комплекса в «Центре Управления»**

Запустите программу «Центр Управления» и настройте необходимые параметры; после того, как все настройки будут выполнены и проверены, сохраните файл базы данных на CD-ROM. Мы рекомендуем сохранять файл базы данных на CD-ROM периодически, во время всего периода эксплуатации программного комплекса. Для входа в программу используйте имя пользователя ADM и пароль shc.

### **ШАГ 7. Запуск «АРМ Весовщика»**

Запустите программу «АРМ Весовщика» и проверьте ее работу с БУ весов (и с БУ шлагбаумов, если таковые установлены).

### **ШАГ 8. Запуск «Генератора Отчетов»**

Запустите программу «Генератор Отчетов» и проверьте ее работу.

### **ШАГ 9. Запуск «Резервирования БД»**

Настройте запуск и параметры программы «Резервирование БД», проверьте ее работу. Мы рекомендуем резервировать базу данных периодически, в ручном режиме.